

ТЭМ-206

**ТЕПЛОСЧЕТЧИК
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ**



ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА
АРВС.746967.037.400ПО



СОДЕРЖАНИЕ

1 НАСТРОЙКИ ЛИНИИ СВЯЗИ	3
2 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПАКЕТА ДАННЫХ	3
3 КОМАНДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ	4
3.1 Идентификация устройства (команда 0000).....	4
4 КОМАНДЫ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ	5
4.1 Чтение памяти настроек и параметров (команда 0F01)	5
4.2 Чтение архива данных (команда 0F03).....	5
4.3 Чтение мгновенных значений (команда 0C01h)	6
4.4 Чтение/запись часов реального времени (команды 0F02h и 0182h)	7
4.5 Поиск архивной записи по дате (команда 0D11).....	8
5 СТРУКТУРА ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА.....	9
5.1 Карта памяти настроек и параметров теплосчетчика.....	9
5.2 Память часов реального времени.....	16
5.3 Оперативная память	17
5.4 Архивная память	17
5.4.1 формат записи событий	18
ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАСШИФРОВКЕ АРХИВА	20
5.5 Определение конфигурации прибора	20
5.6 Расшифровка текущих показаний теплосчетчика.....	21
5.7 Расшифровка архива	22

1 НАСТРОЙКИ ЛИНИИ СВЯЗИ

Интерфейс	RS-232C	RS-485
Скорость обмена, бит/с	9600	9600
Сетевой адрес	1 – 240	
Старт-бит	1	
Стоп-бит	1	
Бит данных	8	
Управление потоком	нет	
Контроль чётности	нет	

2 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПАКЕТА ДАННЫХ

Посылка «ведущего» устройства (ПК)

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд: 00 – команды установления связи; 0F – команды чтения памяти;
4	CMD	02	Идентификатор команды
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных (0..40)
...			Данные (если таковые есть)
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)*

Примечание: все значения чисел шестнадцатеричные.

Ответ «ведомого» устройства (теплосчетчик, АПД)

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Идентификатор команды
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных
6	DATA	04	
...			
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

* Контрольная сумма посылаемого/принимаемого пакета рассчитывается как **CS = NOT (B₁+B₂+B₃+...+B_N)**, где B₁...B_N - последовательность байт пакета, исключая байт контрольной суммы, NOT – операция побитного логического «НЕ».

3 КОМАНДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ

3.1 Идентификация устройства (команда 0000)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	00	Группа команд
4	CMD	00	Идентификация устройства
5	LEN	00	Число байт посылаемых данных (0)
6	CS	AB	Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	00	Группа команд
4	CMD	00	Идентификатор команды
5	LEN	07	Число байт посылаемых данных
6	DATA		'Т'
7	DATA		'Е'
8	DATA		'М'
9	DATA		'.'
A	DATA		'2'
B	DATA		'0'
C	DATA		'6'
D	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4 КОМАНДЫ ЧТЕНИЯ ИЗ ПАМЯТИ

4.1 Чтение памяти настроек и параметров (команда 0F01)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	01	Чтение конфигурации
5	LEN	03	Число байт посылаемых данных (3)
6	TADDRH	01	Начальный адрес в памяти (старший байт)
7	TADRL	80	Начальный адрес в памяти (младший байт)
8	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (1..255 байт)
9	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	01	Чтение конфигурации
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
...	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.2 Чтение архива данных (команда 0F03)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	03	Чтение архива
5	LEN	05	Число байт посылаемых данных (5)
6	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (1..255 байт)
7	FADR3	00	Начальный адрес в памяти (старший байт)
8	FADR2	01	...
9	FADR1	00	...
A	FADR0	80	Начальный адрес в памяти (младший байт)
B	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	03	Идентификатор команды
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
...	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.3 Чтение мгновенных значений (команда 0C01h)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0C	Группа команд
4	CMD	01	Чтение оперативной памяти
5	LEN	03	Число байт посылаемых данных (3)
6	TADRH	01	Начальный адрес в оперативной памяти (старший байт)
7	TADRL	80	Начальный адрес в оперативной памяти (младший байт)
8	TLEN	40	Длина считываемого блока данных (1..255 байт)
9	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0C	Группа команд
4	CMD	01	Чтение оперативной памяти
5	LEN	40	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в посылке ведущего)
6	DATA		Данные
...	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.4 Чтение/запись часов реального времени (команды 0F02h и 0182h)

4.4.1 Псылка «ведущего» устройства при чтении

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Чтение регистров часов реального времени
5	LEN	02	Число байт посылаемых данных (2)
6	TADR	01	Начальный регистр
7	TLEN	6	Длина считываемого блока данных (1..6 байт)
8	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0F	Группа команд
4	CMD	02	Чтение регистров часов реального времени
5	LEN	6	Число байт посылаемых данных (равно полю TLEN в псылке ведущего)
6	DATA		Данные
...	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.4.2 Псылка «ведущего» устройства при записи

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	01	Группа команд
4	CMD	82	Запись регистров часов реального времени
5	LEN	08	Число байт посылаемых данных (8)
6	TADR	00	Начальный регистр
7	DATA	32	сек
8	DATA	12	Мин
9	DATA	18	Час
10	DATA	3	Дата
11	DATA	7	месяц
12	DATA	17	Год – 2017
13	DATA	1	понедельник
14	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	01	Группа команд
4	CMD	82	Чтение регистров часов реального времени
5	LEN	7	Число байт посылаемых данных
6	DATA		Значения регистров таймера (дата-время)
...	DATA		
5+LEN	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

4.5 Поиск архивной записи по дате (команда 0D11)

Посылка «ведущего» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	55	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес ведомого устройства, которому адресуется пакет
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0D	Группа команд
4	CMD	11	Поиск записи
5	LEN	05	Число байт посылаемых данных (5)
6	STAT_TYPE	40	Тип архива: 0 – часовой; 1 – суточный; 2 – месячный.
7	HOUR	00	Час (BCD)
8	DAY	01	День (BCD)
9	MONTH	00	Месяц (BCD)
A	YEAR	80	Год (BCD)
B	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

Ответ «ведомого» устройства

Байт	Обозначение	Пример	Описание
0	SIG	AA	Признак начала пакета
1	ADDR	01	Сетевой адрес устройства
2	!ADDR	FE	Инверсное значение сетевого адреса
3	CGRP	0D	Группа команд
4	CMD	11	Идентификатор команды
5	LEN	2	Число байт посылаемых данных
6	NUML		Номер записи (младший байт)**
7	NUMH		Номер записи (старший байт)**
8	CS		Контрольная сумма (дополнение до нуля)

**Примечание: в случае, если запись с заданной датой не найдена, в полях NUMH и NUML возвращается значение FFFFh

5 СТРУКТУРА ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

5.1 Карта памяти настроек и параметров теплосчетчика

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	Настройки прибора, подробно см 5.1.1			
Настройки систем, подробно см 5.1.2				
0080	Система 1			
00CD	Система 2			
011A	Система 3			
0167	Система 4			
01B4	Система 5			
0201	Система 6			
0340	Адреса архивных записей, см 5.1.3			
0380	Настройки измерительных каналов, см 5.1.4			
0620	Сетевые настройки, см 5.1.5			
0800	Накопленные значения параметров(интеграторы), см 5.1.6			
<u>Примечания:</u> а) Типы данных: F – float (4 байта); L – unsigned long (4 байта); SL – signed long (4 байта); I – unsigned int (2 байта); SI – signed int (2 байта); C – Char (1 байт); BCD – число в двоично-десятичном коде.				

Далее будут представлены карты памяти каждой из областей карты п 5.1. Данные доступны по команде 0F01 (п 4.2)

5.1.1 Карта области настроек прибора

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	number	L	заводской номер прибора	
0004	systems	C	число систем	
0005	rep_date	C	отчетная дата	
0007	net_addr	C	номер прибора в сети	
000A	energy_units	C	Единицы измерения энергии 0 – ГДж 1 – Гкал 2 – МВт*ч	
000B	display_pressure	C	Отображение давления на экране 0 – нет 1 - да	
0014	filter	C	Фильтрация каналов Т и Р 0 – нет 1 - да	
0016	T_sens_type		Тип датчиков Т 0 – 1.3910 1 – 1.3850	
0017	protocol_type	C	Используемый протокол: 0 – проприетарный 1 – ModBus	
001B	D_in_type	C	Тип входов признаков 0 – Дискретные 1 – Цифровые	
001C	USB_role	C	Режим работы USB 0 – device (VCOM) 1 – host (FLASH, USB-modem)	
001E	Light_ena	C	Разрешение включения подсветки индикатора при питании от батареи 0 – нет 1 – да	

5.1.2 Карта настройки системы

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	sys_type	C	тип системы (0...0F) возможные значения типов систем: 00 - Расходомер V 01 - Расходомер M 02 - Магистраль 03 - Подача 04 – Обратка 05 – Холод 06 - Тупиковая ГВС 07 - Подпитка НСО 08 - Подпитка источника 09 – Тепло/Холод 0A - Подача + P 0B - Открытая 0C - ГВС с рециркуляцией 0D - Источник 0E - P-подача+Подпитка 0F – НСО 10 – Температура	
0001	G_prog	C[4]	Расход по каналам: 0 – измеряемый 1-100 в % от G _{макс.}	%
0005	G_chan	C[4]	Используемые системой каналы расхода	
0009	T_prog	C[4]	Температура по каналам: 0 – измеряемая 1-151 прогр. (t-1)	°C
000D	T_chan	C[4]	Используемые системой каналы температуры	
0011	P_prog	C[4]	Давление по каналам: 0 – измеряемое 1-25 - прогр.	0.1 МПа
0015	P_chan	C[4]	Используемые системой каналы давления	
0019	UseDgv	C	Использование договорных значений: 0 - нет 1 – да	
0022	P_dgv	C[4]	Договорные значения каналов давления: 1- 25	0.1 МПа
0026	StopCount	C	Останов счета: 0 - нет 1 – останов по $G \uparrow G \downarrow dT$ 2 – dT ...3 - $G \uparrow 0 < G < G \downarrow dt$	
0027	deltaT	C	Минимальная разница температур	°C
0028	Open_s_Q	C	переключатель формулы от-	

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
			крытой системы: 0 – Q = Q1 + Q2 1 – Q = Q1	
0029	RevMode	C	Режим реверса в схеме "Открытая": 0 - Основной 1 – Лето1 (G1 = 0) 2 – Лето2 (G2 = 0) 3 – Авто	
002A	sys_enabled	C	Работа системы: 0 - запрещена 1 – разрешена	
002B	GVS_C_sens	C	Схема установки датчиков потока для схемы «ГВС циркуляция»: 0 – Циркуляция - ХВ 1 – ГВ - Циркуляция	
002C	th_G_sens_place	C	Размещение датчик потока для схемы «Холод»: 0 - Подача 1 – Обратка	
002D		C	Не используется	
002E	Tc_winter	C	Температура Тх для зимнего периода	
002F	Tc_summer	C	Температура Тх для летнего периода	
0030	show_energy	C	Показывать энергию для системы ГВС-циркуляция	

5.1.3 Адреса архивных записей

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание
0000	next_h_rec	L	Адрес следующей записи часового архива
0004	next_day_rec	L	- / - суточного архива
0008	next_mon_rec	L	- / - месячного архива
000C	next_sys_ev	L[6]	- / - события по системе
0024	next_dev_ev	L	- / - события по прибору

- Для получения адреса последней сделанной прибором записи следует от значения в указанных ячейках отнять размер соответствующей записи (512 для часовых/суточных/месячных записей) и 16 байт для событий.
- Диапазон значений адресов для каждого типа (часовой, суточный и т.д.) см п 5.4.

5.1.4 Карта настроек измерительных каналов

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	du_ind	I[6]	Диаметр условного прохода по каналам	
000C	g_max	F[6]	Максимальный расход в канале	м³/ч
0024	g_max_prct	C[6]	Значение максимальной уставки по расходу в процентах от g_max. Значение $G_{\max}$ рассчитывается как $G_{\max} = g_{\max} * g_{\max_prct} / 100$	%
002A	g_min_prct	I[6]	Значение минимальной уставки по расходу в процентах от g_max. Значение $G_{\min}$ рассчитывается как $G_{\min} = g_{\max} * g_{\min_prct} / 100$	%
0036	Kv	L[6]	Вес импульса по каналам	0.001 л/имп
004E	did_emp_cntrl	C[6]	Разрешение детектирования ПТ в каналах расхода по ДИД	
0054	did_p_max	C[6]	Максимальное значение давления по каналам 1- 25	0.1 МПа
005A	did_p_dgv	C[6]	Договорные значения давления по каналам 1- 25	0.1 МПа
0060	attrib	C[6]	Настройки входов признаков 0 – Нет признака 1 – Реверс 2 – Пустая труба 3 – Техническая неисправность 4 – Питание отсутствует, активный уровень сигнала низкий 5 – Питание отсутствует, активный уровень сигнала высокий 6 – Все признаки	

5.1.5 Сетевые настройки

смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	MAC	C[6]	MAC адрес прибора	
0006	IP	C[4]	IP адрес прибора	
000A	netmask	C[4]	Маска подсети	
000E	gateway	C[4]	Шлюз	
0012	listen_port	I	Порт для подключения к прибору	
0018	srv_port	I	Порт для подключения к серверу	
001A	DHCP_ena	C	Разрешение работы DHCP клиента 0 – нет 1 – да	
0022	exch_interval	L	Интервал обмена данными с сервером	
002A	srv_addr	C[32]	Доменное имя сервера	
004A	ppp_auth	C	Тип аутентификации: 0 – нет 1 – любой 2 – PAP 3 – CHAP (по умолчанию)	
004B	ppp_APN	C[32]	Имя точки доступа моб. оператора	
006B	ppp_DialNum	C[16]	Номер для выхода в сеть *99# по умолчанию	
007B	ppp_Login	C[16]	Логин для подключения к сети	
008B	ppp_Pass	C[16]	Пароль для подключения к сети	

5.1.6 Карта накопленных значений параметров (интеграторы)

Смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	tek_dat	UTC32	Время и дата записи	сек
0004	prev_dat	UTC	Время и дата предыдущей записи	сек
0008	h_IntV	L[6]	Целая часть интеграторов объема по каналам	м³
0020	h_IntM	L[6]	Целая часть интеграторов массы по каналам	т
0038	h_IntQ	L[6]	Целая часть интеграторов энергии по системам	Гкал
0050	h_IntQ_err	L[6]	Целая часть интеграторов энергии в ошибках $G > G_{max}$, $G < G_{min}$ по системам *	Гкал
0068	l_IntV	F[6]	Дробная часть интеграторов объема по каналам	м³
0080	l_IntM	F[6]	Дробная часть интеграторов массы по каналам	т
0098	l_IntQ	F[6]	Дробная часть интеграторов энергии по системам	Гкал
00B0	l_IntQ_err	F[6]	Дробная часть интеграторов энергии в ошибках $G > G_{max}$, $G < G_{min}$ по системам *	Гкал
00C8	h_Q_all	SL	Целая часть суммы интеграторов энергии	
00CC	l_Q_all	F	Дробная часть суммы интеграторов энергии	
00D0	h_Q_all_err	SL	Целая часть суммы интеграторов энергии	
00D4	l_Q_all_err	F	Дробная часть суммы интеграторов энергии	
00D8	TRab	L	время работы прибора при поданном питании	сек
00DC	Toffline	L	время отсутствия электропитания	сек
00E0	TNar	L[6]	время работы систем без ошибок	сек
00F8	Tmin	L[6]	расход меньше минимального	сек
0110	Tmax	L[6]	расход больше максимального	сек
0128	Tdt	L[6]	разность температур меньше минимальной	сек
0140	Ttn	L[6]	техническая неисправность	сек
0158	Trev	L[6]	Реверс в системе	сек
0170	Tpt	L[6]	Отсутствие теплоносителя	сек

Смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0188	tekerr	C[6]	Ошибки по системам	
018E	teherr	I[6]	Ошибки по системам	
019A	t	I[6][3]	Температура по системам	°C/100
01BE	p	C[6][3]	Давление по системам	МПа/100
01D0	Rshv_max	I[6]	Максимальный расход по каналам	0.1 м³/ч
01DC	proc_temp	SI	Температура внутри корпуса	°C/100
01DE	rsm_Vbat	I[6]	Напряжение питания расходомеров, подключенных по цифровому каналу	V/1000
01FF	check	C	Контрольная сумма **	

* для системы Тепло/Холод здесь соответствующий интегратор холода

** Контрольная сумма записи статистики рассчитывается как инверсия суммы всех байт записи по модулю 8, кроме байта контрольной суммы

5.2 Память часов реального времени

Адрес (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	t_ss	C	Текущее время (секунды)	
0001	t_mm	C	Текущее время (минуты)	
0002	t_hh	C	Текущее время (часы)	
0003	t_dm	C	Текущая дата (день)	
0004	t_my	C	Текущая дата (месяц)	
0005	t_yy	C	Текущая дата (год) - 2000	
0006	t_dw	C	Текущий день недели, 0-Вс...6-Сб	

Данные доступны по команде 0F02 (чтение) 0182 (запись) см п 4.5

5.3 Оперативная память

В оперативной памяти хранится ряд текущих параметров по системам, начиная с адреса 0x00h (массив из 6 структур SysPar, описанных ниже).

Структура SysPar

Смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	tmp	F[4]	Текущие значения температуры по каналам	°C
0010	prs	F[4]	Текущие значения давления по каналам	Мпа
0020	ro	F[4]	Текущие значения плотности теплоносителя	
0030	hent	F[4]	Текущие значения энтальпии	
0040	rshv	F[4]	Текущие значения объемного расхода	м³/ч
0050	rshm	F[4]	Текущие значения массового расхода	т/ч
0060	pwr	F[4]	Текущие значения мощности	Гкал/ч
0080	tekerr	C	Ошибки	
0081	teherr	I	Технеисправности	

Данные доступны по команде 0C01 см п 4.3

5.4 Архивная память

Архив прибора хранится в энергонезависимой памяти объемом 1Мб и состоит из однотипных записей, приведенных в п 5.1.6.

Записи распределены в адресном пространстве памяти следующим образом:

Адресное пространство	Описание
00000000 – 000C7FFF	Часовые записи (1600)
000C8000 – 0012BFFF	Суточные записи (800)
0012C000 – 001337FF	Записи на отчетную дату (60)
00133800 – 0013D43F	Записи событий по системе 1
0013D440 – 0013707F	Записи событий по системе 2
00147080 – 00150CBF	Записи событий по системе 3
00150CC0 – 0015A8FF	Записи событий по системе 4
0015A900 – 0016453F	Записи событий по системе 5
00164540 – 0016E17F	Записи событий по системе 6
0016E180 – 00172C7F	Записи событий по прибору

5.4.1 формат записи событий

Смещение (HEX)	Имя	Тип	Описание	Единицы измерения
0000	tek_dat	UTC32	Время и дата записи	сек
0004	Ev_prev	L	Предыдущее состояние	
0008	Ev_new	L	Текущее состояние	
000F	check	C	Контрольная сумма **	

** Контрольная сумма записи статистики рассчитывается как простая сумма всех байт записи, кроме байта контрольной суммы

5.4.2 расшифровка событий по системе

Битовая маска	Описание
0x00000001	Обрыв/КЗ первого датчика температуры
0x00000002	Обрыв/КЗ второго датчика температуры
0x00000004	Обрыв/КЗ третьего датчика температуры
0x00000008	Ошибка dT
0x00000010	Расход меньше уставки Gmin в первом канале расхода системы
0x00000020	Расход меньше уставки Gmin во втором канале расхода системы
0x00000040	Расход меньше уставки Gmin в третьем канале расхода системы
0x00000080	Расход больше уставки Gmax в первом канале расхода системы
0x00000100	Расход меньше уставки Gmax во втором канале расхода системы
0x00000200	Расход меньше уставки Gmax в третьем канале расхода системы
0x00000400	Отсутствует теплоноситель в первом канале расхода системы
0x00000800	Отсутствует теплоноситель во втором канале расхода системы
0x00001000	Отсутствует теплоноситель в третьем канале расхода системы
0x00002000	Тех. неисправность первого канала расхода системы
0x00004000	Тех. неисправность второго канала расхода системы
0x00008000	Тех. неисправность третьего канала расхода системы
0x00010000	Реверс в первом канале расхода системы
0x00020000	Реверс во втором канале расхода системы
0x00040000	Реверс в третьем канале расхода системы
0x00080000	Обрыв/КЗ первого датчика давления
0x00100000	Обрыв/КЗ второго датчика давления
0x00200000	Обрыв/КЗ третьего датчика давления
0x00400000	Ошибка питания в первом канале расхода
0x00800000	Ошибка питания во втором канале расхода
0x01000000	Ошибка питания в третьем канале расхода

Возникновение события определяется как взведенный бит в поле Ev_new и сброшенный бит на той же позиции в поле Ev_prev.

Пропадание события определяется как сброшенный бит в поле Ev_new и взведенный бит на той же позиции в поле Ev_prev.

5.4.3 расшифровка событий по прибору

Битовая маска	Описание
0x00000001	Пропадание электропитания прибора
0x00000002	Возобновление электропитания прибора
0x00000004	Низкое напряжение встроенной батареи
0x00000008	Встроенная батарея разряжена
0x00000010	Калибровка каналов Т, Р
0x00000100	Изменение общих настроек
0x00000200	Изменение настроек измерительных каналов
0x00000400	Изменение настроек Системы 1
0x00000800	Изменение настроек Системы 2
0x00001000	Изменение настроек Системы 3
0x00002000	Изменение настроек Системы 4
0x00004000	Изменение настроек Системы 5
0x00008000	Изменение настроек Системы 6
0x00010000	Изменение даты/времени
0x00020000	Изменение настроек интерфейса Ethernet

Возникновение и пропадание события определяется аналогично п 5.4.2

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАСШИФРОВКЕ АРХИВА

5.5 Определение конфигурации прибора

5.5.1 Число систем – байт systems по адресу 0004 из памяти настроек прибора (п.5.1.1), может принимать значения от 1 до 6;

5.5.2 Тип каждой из систем определяется при помощи значений sys_type из структур настроек системы(SysCon) (хранятся в памяти настроек начиная с адреса 0080), расшифровка значений дана в таблице п 5.1.2;

5.5.3 Используемые в каждой из систем каналы расхода, давления и температуры определяются путем анализа соответствующих элементов массива структур SysCon (массивы Gchan, Tchan и Pchan). Количество каналов расхода (G), давления (P) и температуры (T) для различных типов систем приведено в следующей таблице:

Тип системы (HEX)	Название системы	G	P	T
0	Расходомер V	1	0	0
1	Расходомер M	1	1	1
2	Магистраль	1	1	1
3	Подача	1	2	2
4	Обратка	1	2	2
5	Холод	1	2	2
6	Тупиковая ГВС	1	2	2
7	Подпитка НСО	1	2	2
8	Подпитка источника	1	2	2
9	Тепло/Холод	2	2	2
A	Подача + P	2	2	2
B	Открытая	2	3	3
C	ГВС с рециркуляцией	2	3	3
D	Источник	3	3	3
E	P-подача+Подпитка	3	2	2
F	НСО	3	3	3
10	Температура	0	0	1

Пример: значения массива Gchan 00 01 XX XX (XX - любое значение) для системы «Открытая» (код 0Ah) означают, что используются 1-й и 2-й каналы расхода;

Сопоставление наименования измерительных каналов индексам в массивах Gchan, Tchan и Pchan для различных систем содержится в таблице ниже

Название системы	Наименование канала (трубопровода) для индекса в массиве			
	Индекс = 0	Индекс = 1	Индекс = 2	Индекс = 3
Расходомер V				
Расходомер M				
Магистраль				
Подача	Подающий	Обратный		
Обратка	Подающий	Обратный		
Холод	Подающий	Обратный		

Тупиковая ГВС	ГВС	Холодная вода		
Подпитка НСО	Обратный	Холодная вода		
Подпитка источника	Обратный	Холодная вода		
Тепло/Холод	Подающий	Обратный		
Подача + Р	Подающий	Обратный		
Открытая	Подающий	Обратный	Холодная вода	
ГВС с рециркуляцией	Подающий	Обратный	Холодная вода	
Источник	Подающий	Обратный	Подпитка	
Р-подача+Подпитка	Подающий	Обратный	Подпитка	
НСО	Подающий	Обратный	Подпитка	
Температура				

5.5.4 Значения $G_{\max}$ (метрологические) хранятся поканально, т.е. в качестве индекса массива g_max необходимо брать не номер системы, а номер соответствующего канала расхода в системе;

5.5.5 Установленные в приборе значения $G_{\min.уст.}$ и $G_{\max.уст.}$ вычисляются следующим образом:

$G_{\max.уст.} = G_{\max} * G\%_{\max} * 0.01$, где $G\%_{\max}$ – значение элемента массива g_pcnt_max для соответствующего канала расхода

и

$G_{\min.уст.} = G_{\max} * G\%_{\min} * 0.0005$, где $G\%_{\min}$ – значение элемента массива g_pcnt_min для соответствующего канала расхода;

5.5.6 Значения диаметра условного прохода d_y по каналам хранятся в массиве $diam$ в мм.

5.6 Расшифровка текущих показаний теплосчетчика

5.6.1 Дата и время хранятся в памяти часов реального времени в 00 (секунды) и заканчивая адресом 06 (день недели):

Пример: цепочка десятичных значений 33 15 14 02 03 17 04 расшифровывается как 14 ч. 15 мин. 33 сек. 2 марта 2017 года, четверг;

5.6.2 Значения интеграторов накопленной энергии Q , массы M и объема V рассчитываются как:

$Q = Q_H + Q_L$, где Q_H и Q_L - значения элементов массивов h_intQ и l_intQ структуры $SysInt$ для соответствующей системы;

$M = M_H + M_L$, где M_H и M_L - значения элементов массивов h_intM и l_intM структуры $SysInt$ для соответствующего канала;

$V = V_H + V_L$, где V_H и V_L - значения элементов массивов h_intV и l_intV структуры $SysInt$ для соответствующего канала;

5.6.3 Значения температур и давлений для соответствующих каналов по системам берутся из структур $SysPar$ из оперативной памяти.

5.6.4 Интеграторы времени наработки (в секундах), а также времен работы прибора в нештатном режиме хранятся по системам в массивах T_{Nar}, T_{min}, T_{max}, T_{dt}, T_{tn} структуры SysInt; интегратор общего времени работы прибора при включенном питании хранится в переменной TRab.

5.7 Расшифровка архива

5.7.1 Дата и время создания записи хранятся в UNIX timestamp, UTC, начиная со смещения 0000

Пример: 1507813753 – 12 октября 2017г. 13:09:13 GMT ;

5.7.2 Дата и время, за которые производится запись, хранятся начиная со смещения 0004

5.7.3 Значения интеграторов накопленной энергии Q рассчитываются следующим образом:

$Q = Q_N + Q_L$, где Q_N и Q_L - значения элементов массивов h_intQ и l_intQ для соответствующего канала.;

5.7.4 Значения интеграторов массы и объема вычисляются аналогично п. 5.2.3;

5.7.5 Значения температур и давлений для соответствующих каналов берутся из массивов t и p соответственно;

5.7.6 Значения интеграторов времен получают аналогично п. 5.2.5;

5.7.7 Ошибки по системам за текущий час получают путем анализа значений tekerr и teherr (расшифровка значений отдельных битов приведена в таблице).

Расшифровка бит tekerr

Бит	Ошибка
0	G1 < min
1	G2 < min
2	G3 < min
3	G1 > max
4	G2 > max
5	G3 > max
6	dt1 < min
7	dt2 < min

Расшифровка бит teherr

Бит	Ошибка
0	тех. неисправ канала G1
1	тех. неисправ канала G2
2	тех. неисправ канала G3
3	тех. неисправ канала T1
4	тех. неисправ канала T2
5	тех. неисправ канала T3
6	тех. неисправ канала P1
7	тех. неисправ канала P2
8	тех. неисправ канала P3
9	нет теплоносителя в канале G1
10	нет теплоносителя в канале G2
11	нет теплоносителя в канале G3
12	
13	
14	Низкое напряжение батареи
15	Выключение питания/перезагрузка

Адрес предприятия-изготовителя теплосчетчика ТЭМ-206:

СООО «АРВАС» Республика Беларусь

223035 Минский район, п. Ратомка, ул. Парковая, 10

секретарь: тел./факс (017) 502-11-11, 502-11-55

отдел продаж: тел. (017) 502-11-89, тел./факс (017) 502-22-31

сервисный центр: г. Минск, ул. Матусевича, 33

диспетчер: тел. (017) 363-21-08

ремонт: тел. (017) 202-60-58

e-mail: arvas@open.by, web: <http://www.arvas.by>